




**Sede legale**  
Via Correzzo, 51, 35048,  
Stanghella (PD)  
Tel. 0425 958073

**Succursale**  
Via G. Galilei, 17, 35048,  
Stanghella (PD)  
Tel. 0425 95511




## Coltivatore **SERIE CHUCKY**

**Il coltivatore serie CHUCKY,  
è un coltivatore ad ancore fisse  
pensato per una lavorazione su  
piantagioni di asparagi.**

Grazie a i suoi dischi riesce ad  
estirpare l'eccesso di erba e a coprire  
parte della pianta di asparago,  
così da non dover usare agenti chimici  
per la rimozione delle male erbe.



### **Si avranno quindi molteplici lavorazioni:**

1. La dissodatura del terreno tra le file
2. L'estirpatura delle male erbe tra le file
3. L'estirpatura delle male erbe sotto pianta
4. La rincalzatura (se voluta) della pianta



Questo particolare tipo di ancora è  
stato pensato per un rimescolamento  
ottimale della terra.  
Presenta un morsetto semplice ed  
efficace per facilitare lo spostamento  
dell'ancora sul telaio.

Il disco presenta molteplici regolazioni che permettono svariate lavorazioni a seconda delle necessità. Esso può essere regolato per una lavorazione di ricalzatura della pianta, scalzatura o semplicemente per la rimozione delle male erbe. I due dischi agiscono indipendentemente l'uno dall'altro permettendo varie larghezze di lavoro. Di serie viene fornita una regolazione manuale, o come optional può essere dotata di pistone idraulico.



La macchina viene equipaggiata, di serie, con una ruota di profondità in ferro di  $\varnothing 400 \times 150$ . Quest'ultima, regola la profondità di lavoro della macchina e ne permette una prestazione costante con una resa ottimale.

Modello	Larghezza lavoro Ancore	Trasporto stradale	Potenza consigliata	Peso	n° Ancore
<b>CHUCKY</b>	1250-1400	1600	90	370*	3

\* Peso inteso senza optional

#### Optional a richiesta:

Descrizione componente	Peso Kg
<b>Kit idraulico regolazione dischi</b>	13
<b>Kit fanaleria</b>	20
<b>Esplosori laterali</b>	-